



โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน/วิธีการทำงาน/แนวทางเวชปฏิบัติ

ประเภทเอกสาร	วิธีการทำงาน	
ชื่อเอกสาร	การแบ่งพื้นที่และการบริหารจัดการพื้นที่ในงานจ่ายกลาง	
รหัสเอกสาร	WI-CSSD-001	
แผนกที่เกี่ยวข้อง	งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก	
วันที่ประกาศใช้	1 ตุลาคม 2566	
ผู้จัดทำ	งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก	 (นางสาวพชรพิมพ์ ขาวทุ่ง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้ทบทวน	รองประธานคณะกรรมการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล	 (นางสาวชญานี สิ้นโสณกิจ) ทันตแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	 (นายพิจารณ์ สารเสวก) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 01

จำนวน 2 หน้า

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : 1/2
แนวปฏิบัติการพยาบาลเลขที่ : WI-CSSD-001	ฉบับแก้ไขครั้งที่ 01
เรื่อง : การแบ่งพื้นที่และการบริหารจัดการพื้นที่ในงานจ่ายกลาง	วันที่ : 1 ตุลาคม 2566
แผนก : งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก	แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ CSSD มีความรู้ในการแบ่งพื้นที่การทำงาน ปฏิบัติตามแนวทาง สามารถสวมใส่ผ้า รองเท้าและสัณจรได้ถูกต้องตามการแบ่งพื้นที่

2. ขอบข่าย

เจ้าหน้าที่ CSSD

3. ความรับผิดชอบ

บุคลากรใน CSSD

4. รายละเอียด

พื้นที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้

4.1 เขตปนเปื้อน (Dirty zone) เป็นห้องจัดการอุปกรณ์เครื่องมือปนเปื้อนจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลตั้งแต่รับเข้า ล้างอุปกรณ์เครื่องมือปนเปื้อน และส่งต่อจุดห่อ/แพ็คอุปกรณ์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตปนเปื้อน สวมใส่เสื้อผ้าสำหรับใส่ในห้องล้างอุปกรณ์เครื่องมือ คือ ชุดปฏิบัติงาน สวม PPE ได้แก่ หมวก หน้ากาก face shield เสื้อกาวน์ยาวแบบแขนยาว ถุงมือยางแบบหนาคลุมข้อศอก รองเท้าบูท เมื่อจะออกจากห้องล้างอุปกรณ์เครื่องมือ ล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ และสวมรองเท้าปฏิบัติงานอื่น

4.2 เขตสะอาด (Cleaning zone) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตสะอาดสวมใส่เสื้อผ้าชุดของโรงพยาบาลที่จัดให้ และสวม PPE ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย

ประกอบด้วย

- ห้องจัดชุดอุปกรณ์เครื่องมือ ห่ออุปกรณ์เครื่องมือและทำให้ปราศจากเชื้อ
- บริเวณที่เก็บสำรองผ้าห่ออุปกรณ์เครื่องมือ สำรองอุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา และวัสดุต่างๆ
- ห้องทำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อได้แก่ ห้องนั่งไอน้ำและห้องอบแก๊สเอทิลีน มีบริเวณพักเครื่องมือก่อนจัดเก็บ

4.3 เขตเก็บอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อ (sterile storage zone) อยู่ติดกับบริเวณทำให้อุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อ

- ห้องเก็บอุปกรณ์ มีการควบคุมอุณหภูมิ 18-24 C. และความชื้นสัมพัทธ์ 35-70% ด้วยเครื่องทำความเย็น และเครื่องดูดความชื้น เป็นห้องจำกัดจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตเก็บอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อ สวมใส่เสื้อกาวน์ในการปฏิบัติงานในเขตนี้
- บริเวณห้องเตรียมนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือออกจากห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อ ระบบประตู 2 ชั้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นให้สม่ำเสมอ ต้องปิดประตูทุกครั้งเมื่อใช้งาน ไม่เปิดทิ้งไว้

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : 2/2
แนวปฏิบัติการพยาบาลเลขที่ : WI-CSSD-001	ฉบับแก้ไขครั้งที่ 01
เรื่อง : การแบ่งพื้นที่และการบริหารจัดการพื้นที่ในงานจ่ายกลาง	วันที่ : 1 ตุลาคม 2566
แผนก : งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก	แผนกที่เกี่ยวข้อง : งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

** โดยทุกพื้นที่การทำงาน เมื่อเสร็จการทำงานในแต่ละเวร ให้ถอด ชุดปฏิบัติงานลงตระกร้าส่งซักภายในโรงพยาบาล หมวกและหน้ากากทั้งลงถังขยะติดเชื้อและถอดรองเท้าภายในห้องปฏิบัติงานทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

การสังวร

1. การสังวรของอุปกรณ์เครื่องมือ (Work Flow) อุปกรณ์เครื่องมือปนเปื้อนถูกเก็บมาจากหน่วยงานด้วยกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดส่งมาในห้องรับอุปกรณ์เครื่องมือปนเปื้อน ทำความสะอาด ทำให้แห้ง หลังจากนั้นส่งต่อมายังห้องส่งเครื่องมือ ทางช่องหน้าต่าง โดยมีระบบประตู 2 ชั้น เครื่องมือจะถูกส่งยังห้องบรรจุหีบห่อทางช่องหน้าต่าง จัดชุดอุปกรณ์เครื่องมือ บรรจุหีบห่อ จัดเรียง ทำให้ปราศจากเชื้อ และนำไปจัดเก็บที่ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อก่อนที่จะถูกส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล
2. การไหลของอากาศ (Air Flow) เมื่อมีการเปิดช่องส่งเครื่องมือไปยังห้องบรรจุหีบห่อ ห้องล้างเครื่องมือต้องเปิดพัดลมดูดอากาศตลอดเวลา เพื่อให้อากาศภายในห้องไม่ปนเปื้อนไปยังห้องบรรจุหีบห่อ และลดความเข้มข้นของอากาศภายในห้องล้างเครื่องมือ โดยมีระบบป้องกันอากาศเป็นประตู-หน้าต่าง 2 ชั้น ก่อนถึงห้องหีบห่อ
3. การสังวรของผู้ปฏิบัติงาน (People Flow)
 - 3.1 ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานจากเขตสกปรกมายังเขตสะอาด โดยที่ยังไม่ได้ล้างมือ เปลี่ยนชุด และรองเท้า
 - 3.2 ผู้ปฏิบัติงานที่จะไปเขตเก็บอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อต้องสวมเสื้อกาวน์ทับอีกชั้น สวมรองเท้า PPE ได้แก่ หมวก หน้ากาก และล้างมือทุกครั้ง ก่อนเข้าเขตเก็บอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อ
5. เอกสารอ้างอิง

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services Association of Thailand) แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากจากเชื้อเครื่องมือแพทย์ (2561)