



โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน/วิธีการทำงาน/แนวทางเวชปฏิบัติ

ประเภทเอกสาร	วิธีการทำงาน	
ชื่อเอกสาร	การเตรียมเครื่องมือแพทย์เพื่อนำส่งหน่วยจ่ายกลาง	
รหัสเอกสาร	WI-CSSD-009	
แผนกที่เกี่ยวข้อง	CSSD OPD ER IPD งานทันตกรรม งานปฏุมภูมิ งานแพทย์แผนจีน	
วันที่ประกาศใช้	1 ตุลาคม 2566	
ผู้จัดทำ	งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก	 (นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้ทบทวน	รองประธานคณะกรรมการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล	 (นางสาวชฎานี สิ้นโสภณกิจ) ทันตแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	 (นายพิจารณ์ สารเสวก) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 01

จำนวน 2 หน้า

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : 1/2
แนวปฏิบัติการพยาบาลเลขที่ : WI-CSSD-009	ฉบับแก้ไขครั้งที่ 01
เรื่อง : การเตรียมเครื่องมือแพทย์เพื่อนำส่งหน่วย จ่ายกลาง	วันที่ : 1 ตุลาคม 2566
แผนก : งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก	แผนกที่เกี่ยวข้อง : CSSD OPD ER IPD งานทันตกรรม งานปฐมภูมิ งานแพทย์แผนจีน
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การทำความสะอาดเครื่องมือเป็นไปได้อย่างสะดวก
2. เพื่อคัดแยกประเภทเครื่องมือในการทำความสะอาด

2. ขอบข่าย

บุคลากรแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ CSSD OPD ER IPD งานทันตกรรม งานปฐมภูมิ งานแพทย์แผนจีน

3. ความรับผิดชอบ

บุคลากรแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ CSSD OPD ER IPD งานทันตกรรม งานปฐมภูมิ งานแพทย์แผนจีน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งล้างเครื่องมือแพทย์

4. รายละเอียด

การเตรียมเครื่องมือแพทย์เพื่อนำส่งหน่วยจ่ายกลาง

เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานต่างๆ ก่อนนำส่งหน่วยจ่ายกลาง ต้องมั่นใจว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เมื่อผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ และเป็นอุปกรณ์ Single use to reuse ตามจำนวนครั้งของการ reuse ที่กำหนดไว้ (WI-IC-007) ควรดำเนินการก่อนนำส่งดังนี้

1. จัดคราบสิ่งสกปรกที่เปื้อนบนเครื่องมือแพทย์ออกให้มากที่สุดทันทีหลังใช้งาน เช่น คราบเลือด คราบงานปฏิกิริยาทันตกรรม
2. ควรทำให้เครื่องมือแพทย์ที่เปื้อนบนให้มีความชุ่มชื้น หลังเช็ดคราบเลือดฉีดน้ำยาเอนไซม์ให้เครื่องมือแพทย์ชุ่มชื้น เพื่อเตรียมส่งล้างเครื่องมือ ปิดฝากล่องเครื่องมือไว้ให้ชุ่มชื้น ไม่ใช่แห้ง ป้องกันคราบสกปรกแห้งติดเครื่องมือ เนื่องจากจะทำให้ล้างออกยาก ก่อนนำส่งไปยังหน่วยจ่ายกลาง
3. เครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้ง (Single Use) ควรแยกทิ้งออกจากเครื่องมือแพทย์ที่นำส่งหน่วยจ่ายกลาง
4. แยกเครื่องมือแพทย์ ของมีคมต่าง ๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้จากเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ และแยกมาในภาชนะเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะเคลื่อนย้ายและแยกประเภทการทำความสะอาดอุปกรณ์
 - อุปกรณ์งานทันตกรรม แยกชนิดเครื่องมือกระจกส่องฟันออกจากเครื่องมืออื่น เพื่อป้องกันแตกชำรุด
 - แยกอุปกรณ์เครื่องแก้วออกจากเครื่องมือสแตนเลส เช่น Syringe แก้ว ถอดกระบอกลูกสูบออกจากกันคลุมด้วยผ้า บรรจุใส่กล่องแยก ป้องกันแตกชำรุด, ขวดแก้ว ห่อด้วยผ้าแยกจากเครื่องมือสแตนเลส

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้าที่ : 1/2
แนวปฏิบัติการพยาบาลเลขที่ : WI-CSSD-009	ฉบับแก้ไขครั้งที่ 01
เรื่อง : การเตรียมเครื่องมือแพทย์เพื่อนำส่งหน่วย จ่ายกลาง	วันที่ : 1 ตุลาคม 2566
แผนก : งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก	แผนกที่เกี่ยวข้อง : CSSD OPD ER IPD งานทันตกรรม งานปฎิบัติงาน งานแพทย์แผนจีน
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมพ์ ขาวทุ่ง	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- พิจารณาจาก

หน่วยงานต้นทาง หากอุปกรณ์ใดมีความเสี่ยงต่อการชำรุดขณะเคลื่อนย้ายนำส่งให้จัดแยกไว้และแจ้ง
หน่วยงานจ่ายกลางให้ทราบก่อนส่งของ

5. ผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ ควรแยกใส่ภาชนะต่างหากเป็นประเภทผ้าห่อของสะอาดหรือผ้าติดเชื้อ และ
ควรตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์ชิ้นเล็ก ๆ เช่น เข็ม ใบมีด ของมีคม ติดไปกับผ้า เป็นต้น

6. อุปกรณ์ที่เป็นชุดหรือมีชิ้นส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนเล็ก ควรเก็บรวมกันเมื่อเคลื่อนย้ายไปหน่วยจ่าย
กลาง เพื่อป้องกันมิให้อุปกรณ์สูญหาย เช่น Ambu bag, อุปกรณ์ High Flow , หัวเข็มกรอฟัน เป็นต้น

7. ควรแจ้งหน่วยจ่ายกลางทราบว่าเครื่องมือแพทย์ใดบ้างที่ชำรุด ต้องจำหน่ายหรือซ่อมแซม หรือ
อุปกรณ์ชิ้นส่วนสูญหาย

5. เอกสารอ้างอิง

อะเคื่อ อุนหเลขกะ. (2555). *หลักและแนวทางการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ* (พิมพ์ครั้งที่

2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย. (2561). *แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้
ปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์*. กรุงเทพฯ: สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย.

The Asian Guidelines for Disinfection and Sterilization of Instrument in Health Facilities.
(2020). *The Asian guidelines for disinfection and sterilization of instrument in health facilities*.
Bangkok: Asian Health Organization.